Saisonstart-Checkliste fürs Moped

Erster Einsatz nach dem Winter · feste Reihenfolge zum Abhaken · eine Liste je Fahrzeug

Fahrzeug (Hersteller, Typ)	Kennzeichenfarbe (schwarz, blau oder grün)	Kilometerstand	Datum	Geprüft von

Leere Felder in der Spalte „Sollzustand“: Wert einmalig aus der Betriebsanleitung übertragen. Jeden Block abschließen, bevor der nächste beginnt. Ein Kreuz bei „Mangel“ immer mit einem Stichwort in der Notizspalte ergänzen.

1 Papiere und Kennzeichen	Sollzustand	i. O.	Mangel	Notiz
Neuer Versicherungsvertrag abgeschlossen	Bescheinigung liegt vor	☐	☐	
Neues Versicherungskennzeichen montiert	ab 1. März, fest und lesbar	☐	☐	
Versicherungsbescheinigung, Fahrzeugpapiere	für die Mitnahme bereit	☐	☐	
Teilepapiere für verbaute Zubehörteile	vorhanden	☐	☐	

2 Batterie	Sollzustand	i. O.	Mangel	Notiz
Gehäuse	ohne Risse, nicht ausgelaufen	☐	☐	
Pole und Anschlussklemmen	sauber und fest	☐	☐	
Säurestand (bei Verschlussstopfen)	zwischen den Markierungen	☐	☐	
Ruhespannung (12-V- bzw. 6-V-System)	voll ab 12,7 V bzw. 6,3 V *	☐	☐	

Ruhespannung gemessen (V), nach Ruhephase ohne Verbraucher

3 Kraftstoff und Vergaser	Sollzustand	i. O.	Mangel	Notiz
Altes Gemisch abgelassen und bei der Schadstoffsammelstelle abgegeben	fertiges Gemisch höchstens 30 Tage alt **	☐	☐	
Schwimmerkammer	entleert, ohne Rückstände	☐	☐	
Benzinhahn	dicht, lässt sich schalten	☐	☐	
Kraftstoffschlauch	dicht, nicht spröde	☐	☐	

Neu angemischt im Verhältnis (laut Betriebsanleitung)

4 Reifen	Sollzustand	i. O.	Mangel	Notiz
Luftdruck, am kalten Reifen gemessen		☐	☐	
Profiltiefe im Hauptprofil, vorn und hinten	mind. 1 mm (§ 36 Abs. 3 StVZO)	☐	☐	
Flanke vorn	ohne Risse und Beulen	☐	☐	
Flanke hinten	ohne Risse und Beulen	☐	☐	
Alter: Datumscode auf der Flanke	Woche und Jahr notiert	☐	☐	

Luftdruck vorn (bar)	Luftdruck hinten (bar)	Profiltiefe vorn (mm)	Profiltiefe hinten (mm)	Datumscode vorn	Datumscode hinten
				☐☐☐☐	☐☐☐☐

Sollwerte für Luftdruck, Kettendurchhang und Einstellmaße gelten laut Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs. * Angabe eines Batterieherstellers für Bleibatterien, andere Hersteller können abweichen. ** Herstellerangabe für fertiges Gemisch bei Zweitakt-Motorgeräten, auf Mopeds übertragen.

5 Bremsen	Sollzustand	i. O.	Mangel	Notiz
Bremshebel vorn: Spiel und Wirkung		☐	☐	
Hebel oder Pedal hinten: Spiel und Wirkung		☐	☐	
Räder drehen frei, Bremse schleift nicht	freier Lauf	☐	☐	
Verschleißanzeiger	im zulässigen Bereich	☐	☐	

Krafträder brauchen zwei voneinander unabhängige Bremsanlagen (§ 41 Abs. 1 StVZO). Mangel vor der ersten Fahrt beheben.

6 Licht und Signal	Sollzustand	i. O.	Mangel	Notiz
Scheinwerfer	leuchtet	☐	☐	
Schlussleuchte	leuchtet	☐	☐	
Bremslicht, mit beiden Bremsen betätigt	leuchtet	☐	☐	
Blinker (falls vorhanden)	blinken	☐	☐	
Hupe	hörbar	☐	☐	

Vorgeschriebene Beleuchtung muss auch am Tag betriebsbereit sein (§ 23 Abs. 1 StVO).

7 Kette und Antrieb	Sollzustand	i. O.	Mangel	Notiz
Rost, steife Glieder	kein Rost, Glieder beweglich	☐	☐	
Schmierung	Kette geschmiert	☐	☐	
Durchhang		☐	☐	

Durchhang gemessen (mm)

Erste Probefahrt

- ☐ Bremsprobe beim Schieben
- ☐ Kurze Runde auf ruhiger Strecke
- ☐ Nach etwa zehn Kilometern: Kontrolle auf Tropfstellen und lose Schrauben

Werkstattnotizen

Teil	Befund	erledigt bis

Ergebnis: fahrbereit?

Kein offener Mangel in Block 1, 4, 5 und 6 – das Moped ist fahrbereit ☐ ja ☐ nein

Mangel bei Bremsen, Reifen, Licht oder Kennzeichen: stehen lassen, bis er behoben ist (§ 23 Abs. 1 StVO, § 31 Abs. 2 StVZO).

Datum

Unterschrift

Sollwerte für Luftdruck, Kettendurchhang und Einstellmaße gelten laut Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs. * Angabe eines Batterieherstellers für Bleibatterien, andere Hersteller können abweichen. ** Herstellerangabe für fertiges Gemisch bei Zweitakt-Motorgeräten, auf Mopeds übertragen.